FPC/FFC 用コネクタ

56-ENG-1427


Connector for FPC/FFC

取り扱い説明書

Manual

適用製品:11600 シリーズ


Application product: series 11600




使用上の注意点 / Notes on use

FPC/FFC 挿入方法 FPC/FFC insertion

1)FPC / FFC は奥に突き当たるまでしっかり挿入して下さい。 FPC / FFC should be firmly inserted until it hits the back.




2)FPC/FFC はコジらず、真直ぐ挿入してください。 Please insert FPC/FFC straight.



FFC/FPC を斜めに挿入したり、こじって挿入しますと、半嵌合や接点へのダメージの原因となり、接触不良等の不具合が発生する恐れがございます。


The terminal transformation happens when FPC/FFC is diagonally inserted. And, the loose connection happens.




FPC/FFC 抜去方法 FPC/FFC removal

1)上面の解除レバーを押しながら、FFC/FPC を引き抜いてください。 軽くぶつかる感覚があるまで、0.8mm 程度押し下げてください。 While holding down the top of the release lever, the FFC / FPC pull out.

Please press down about 0.8 mm until you feel a slight hit.




②FFC/FPC はコジらず、真直ぐ引き抜いてください。 Please pull out FPC/FFC straight.



使用上の注意点 / Notes on use


解除レバーを押さずに FFC/FPC を引き抜きますと、コネクタもしくは FFC/FPC が破損する可能性がございます。これらの破損は、接触不良等の不具合を発生させる恐れがございます。

When you pull the FFC / FPC without pressing the release lever, connector or FFC / FPC will be damaged. These damages may cause the connector contact defective.




概略図 解除レバー操作無しでの引き抜き

Fig. Pull the FFC/FPC. without pressing the release lever.



概略図 FFC/FPC の破損 Fig. FPC/FFC damage.



概略図 コネクタ破損や挿入不良

(FFC/FPC の削れカス残り)

Fig. Connector damage and poor insertion.
(Remain scraps of FFC/FPC in the connetor.)

解除レバーは軽い力で押し下がりますので、強い力を加えないでください。(10N以下)

Release lever is not pressed strongly.(10N MAX.)

FPC/FFC 嵌合状態 FPC/FFC mating


1)FFC/FPC 嵌合状態で横方向にテンションが掛からないようにしてください。

That not to apply strong force in the transverse direction.

一注意 / Caution—

補強板が基板面に対し垂直になる様にお願いします。

The support plate is vertical to the PCB.



2)FFC/FPC を固定する場合、コネクタに引張方向、挿入方向、 ピッチ方向へ負荷が掛からないようにしてください。

特に、左右方向への引張や押上の負荷が掛からないように注意願います。また、FFC/FPC は余裕をもった引き回しでの状態で固定をしてください。

Avoid applying forces in the insertion or pulling or pitch directions to the FPC/FPC. Especially, avoid pulling left and right on the FPC/FPC. When fixing FPC/FFC after FPC/FPC cabling, avoid pulling FPC/FFC, and route the FPC/FFC with slack.

③FFC/FPC の引き回しが解除レバー上面に来ないようにしてください。


FFC / FPC is to avoid incurring the release lever top.

使用上の注意点 / Notes on use

FFC/FPC に負荷を加えると、FFC/FPC の断線、破損の原因となります。 又、コネクタに負荷が加わり、接触不良等の不具合を発生させる恐れが あります。


Appling the force to the FFC/FPC may cause disconnection or damage to the FFC/FPC. The force to the connector may cause the connector

contact defective.



FFC/FPC の引き回しが解除レバー上面に来ると解除レバー操作が困難になります。

Release lever operation becomes difficult.



| | 頁/page | 5/10 |
|---|------------------------|------|
| 操作方法 / Operation method | 使用上の注意点 / Notes on use | |
| その他 Others | | |
|)コネクタ実装後、半田接合部が変色する場合がございますが 使用上問題ございません。 There is no problem in use though the solder joint part might discolor after mounting the connector. | | |
|)モールド内に黒点が発生する場合がございますが、性能上 問題ございません。 There is no problem on the performance though the black spot might be generated in molding. | | |
|)異種金属嵌合は、行わないでください。 Please do not do the different kind metal mating. | | |
|)カード挿入口前に、カードの姿勢が変わるような部品を 配置しないでください。 Please do not arrange parts into which the posture of the card changes in the card insertion entrance front. | | |
|)反転リフロー時に製品が落下する可能性がございますので 行う場合は、熱硬化性接着材等で補強することを推奨致します。 Since a product may fall at the time of reversal reflow, I recommend reinforcing on an adhesive etc. | | |
|)FFC/FPC を挿抜する際は、補強板を持って行ってください。 FFC/FPC to operate with a reinforcing plate. | | |
|)ロックレバー表面にキズが発生する可能性がございますが、 機能上、問題ございません。 There is a possibility that the surface of the lock lever may be scratched, but there is no functional problem. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FPC/FFC 用连接器

56-ENG-1427


Connector for FPC/FFC

使用说明书

Manual

适用产品:11600 系列


Application product: series 11600




注意事项/ Notes on use

FPC/FFC 插入方法 FPC/FFC insertion 1)牢固地插入 FPC/FFC, 直到它碰到底面。。

FPC / FFC should be firmly inserted until it hits the back.




2)请将 FPC/FFC 笔直插入,不要挤压。 Please insert FPC/FFC straight.



如果将 FFC/FPC 斜插或撬开,可能会造成触点半嵌合或损坏,并可能导致接触不良等问题。

The terminal transformation happens when FPC/FFC is diagonally inserted. And, the loose connection happens.




FPC/FFC 拔取方法 FPC/FFC removal

1)在按下顶部的释放杆的同时,拉出 FFC/FPC。


将其向下推约 0.8 毫米, 直到您感觉到它被轻轻接触。


While holding down the top of the release lever, the FFC / FPC $_{\mbox{\footnotesize pull}}$ out.

Please press down about 0.8 mm until you feel a slight hit.



②请笔直拉出 FFC/FPC, 不要挤压。 Please pull out FPC/FFC straight.





注意事项 / Notes on use

如果在未按下释放杆的情况下拉出 FFC/FPC, 连接器或 FFC/FPC 可能会损坏。 这些损坏可能会导致接触不良等问题。

When you pull the FFC / FPC without pressing the release lever, connector or FFC / FPC will be damaged. These damages may cause the connector contact defective.





示意图:在不操作释放杆的情况下拉出

Fig. Pull the FFC/FPC. without pressing the release lever.



FFC/FPC 损坏示意图 Fig. FPC/FFC damage.




示意图:连接器损坏或插入失败

(残留 FFC / FPC 碎屑)

Fig. Connector damage and poor insertion.

(Remain scraps of FFC/FPC

in the connector.)

释放杆用较轻的力向下推,因此请勿用力。(10N以下) Release lever is not pressed strongly. (10N MAX.)

FPC/FFC 插配状态 FPC/FFC mating


1)安装 FFC/FPC 时,请确保不会在横向上施加张力。

That not to apply strong force in the transverse direction.

一注意 / Caution—

确保加强板垂直于板面。。

The support plate is vertical to the PCB.



2)固定 FFC/FPC 时,请确保在拉动方向、插入方向和间距方向上没有负载施加到连接器上。 注意不要在垂直方向上施加拉或推的负载。 此外,将 FFC / FPC 在留有余量的状态下进行固定。

Avoid applying forces in the insertion or pulling or pitch directions to the FPC/FPC. Especially, avoid pulling left and right on the FPC/FPC. When fixing FPC/FFC after FPC/FPC cabling, avoid pulling FPC/FFC, and route the FPC/FFC with slack.


③确保 FFC / FPC 的布线不要在连接器的顶部。 FFC / FPC is to avoid incurring the release lever top.

注意事项 / Notes on use


对 FFC/FPC 施加负载可能会导致 FFC/FPC 断裂或断裂。 此外,可能会对连接器施加负载,导致接触不良等问题。

Appling the force to the FFC/FPC may cause disconnection or damage to the FFC/FPC. The force to the connector may cause the connector $\,$

contact defective.



如果 FFC/FPC 被布线到连接器的顶部,将难以操作释放杆。 Release lever operation becomes difficult.



| 操作方法 / Operation method | 注意事项 / Notes on use |
|--|---------------------|
| 其他 Others | |
| 1)安装连接器后,焊点可能会变色。 使用上没有问题。 There is no problem in use though the solder joint part might discolor after mounting the connector. | |
| 2)壳体中可能会出现黑点,但在性能方面没有问题。 There is no problem on the performance though the black spot might be generated in molding. | |
| 3)请避免异种金属的嵌合。 Please do not do the different kind metal mating. | |
| 4)请勿在卡插槽前放置任何会改变卡姿势的部件。 Please do not arrange parts into which the posture of the card changes in the card insertion entrance front. | |
| 5)由于回流焊时产品可能会掉落。建议用胶带等加固。 Since a product may fall at the time of reversal reflow, I recommend reinforcing on an adhesive etc. | |
| 6)插入或取出 FFC/FPC 时,请握住加强板。 FFC/FPC to operate with a reinforcing plate. | |
| 7)锁杆表面可能有划痕,但没有功能问题。 There is a possibility that the surface of the lock lever may be scratched, but there is no functional problem. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |